



Synology Treiber Installation mit TVHeadend




Öffnen Sie das Paket-Zentrum und installieren Sie zuerst TVHeadend:




Um den Treiber zu installieren müssen Sie im Paketzentrum unter Einstellungen das Sundtek Repository hinzufügen




Anschließend suchen Sie nach Sundtek und Installieren Sie den Treiber (bei uns ist der Treiber bereits installiert):



Der Treiber muss nun zur Gruppe des Administrators hinzugefügt werden um Zugriff auf die USB Schnittstellen zu erhalten. Hierfür muss kurz der Terminalsupport eingeschalten werden um einen Befehl auszuführen.



Aktivieren Sie lediglich den ssh-Dienst, nachdem der Treiber zur Gruppe des Administrators hinzugefügt wurde kann dies wieder deaktiviert werden.



Verbinden Sie sich telnet mit dem NAS. Unter Windows eignet sich z.B auch putty.exe
<http://sundtek.de/support/putty.exe>
unter MacOSX auf der Konsole ssh.
ssh [admin@diskstation](#)

```
markus@Markuss-MBP ~ % ssh admin@diskstation
admin@diskstation's password:

Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
at your own risk.

admin@diskstation:~$ █
```

starten Sie dort folgenden Befehl:
sudo /var/packages/sundtek/scripts/allowroot.sh

danach können Sie das Terminal / SSH wieder deaktivieren.

Zum Schluss starten sie den Treiber und danach TVHeadend jeweils im Paketzentrum neu.

Der Treiber wird erst zu diesem Zeitpunkt tatsächlich installiert da erst ab diesem Zeitpunkt die benötigten Zugriffsrechte gesetzt sind.

Sollte es noch weitere Fragen geben kontaktieren Sie uns unter kontakt@sundtek.de